



POMPKA ELEKTRYCZNA

JetAir3

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Objasnienie symboli



Ważne informacje dotyczące obsługi i konserwacji. Nieprzestrzeganie może spowodować zagrożenie utraty życia, zdrowia lub zniszczenia mienia.



Przed użyciem urządzenia należy najpierw dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.



Wskazówki oraz informacje uzupełniające.



Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Instrukcję należy zachować. Producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem lub niewłaściwej obsługi.

Ostrzeżenia i ważne informacje o bezpieczeństwie zawarte w niniejszej instrukcji nie obejmują wszystkich możliwych warunków ani sytuacji, które mogą mieć miejsce. Odpowiedzialność za ostrożne i rozważne postępowanie z urządzeniem podczas konserwacji i obsługi spoczywa na użytkowniku.

Zgłoszenia gwarancyjne prosimy wysyłać na adres mailowy: pomoc@yolco.pl

Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować poniższe dane: informacje o modelu, numer seryjny. Informacje te można znaleźć na tabliczce znamionowej.

Akcesoria, materiały eksploatacyjne oraz oryginalne części zamienne dostępne są pod adresem: www.yolco.pl. Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.

Treść instrukcji obsługi może ulec zmianie bez powiadomienia. Najnowsza wersja zawsze dostępna pod adresem: www.yolco.pl

2. Informacje dotyczące bezpieczeństwa



• Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

2. Informacje dotyczące bezpieczeństwa c.d.

- Zabrania się używania urządzenia lub jego przewodów zasilających, gdy noszą ślady uszkodzeń. Jeżeli urządzenie lub jego przewód wymaga naprawy, należy skontaktować się z producentem, autoryzowanym serwisem lub inną wykwalifikowaną osobą. Samodzielne naprawy mogą spowodować poważne zagrożenia dla zdrowia lub życia.
- Urządzenie należy podłączyć do źródła zasilania, zgodnego z danymi zawartymi w specyfikacji technicznej, wyłącznie za pomocą dołączonych przewodów zasilających.
- Urządzenie należy odłączyć od zasilania po każdorazowym zakończeniu jego eksploatacji oraz przed czyszczeniem/konserwacją. Nie należy wyciągać wtyczki z gniazdka poprzez ciągnięcie za przewód zasilający. Może to spowodować jego uszkodzenie.
- Urządzenie należy chronić przed zachlapaniem wodą oraz przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi takimi jak deszcz. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani innym płynie. Urządzenie nie jest wodoodporne. Nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.
- Zabrania się rozbierania urządzenia lub ingerencji użytkownika w jego strukturę.
- Zabrania się wkładania przedmiotów do wnętrza urządzenia poprzez otwory wlotowe i wylotowe.
- Zabrania się używania urządzenia w przypadku dostania się do jego wnętrza piasku, kamieni lub innych małych przedmiotów.
- Zabrania się kierowania wylotów urządzenia w kierunku oczu, lub innych wrażliwych części ciała.

- Urządzenie należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

3. Zawartość opakowania



- Pompka elektryczna
- Wąż przyłączeniowy
- Zestaw nasadek (x4)
- Instrukcja obsługi

4. Budowa urządzenia



5. Informacje dotyczące użytkowania



Uwaga! Aby uchronić urządzenie przed przegrzaniem należy je wyłączyć na 5 minut po każdych 30 minutach działania.

5.1 Pompowanie


Uwaga! Przed rozpoczęciem pompowania należy upewnić się, że pompowany przedmiot nie posiada uszkodzeń, znajduje się na płaskiej i stabilnej powierzchni, zawór jest prawidłowo zamocowany, a nasadka pompki jest odpowiednia do typu zaworu.

5. Informacje dotyczące użytkowania c.d.



1. Włóż koniec węża przyłączeniowego do otworu wylotowego w obudowie i przekręć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

2. Na drugi koniec węża przyłączeniowego nałóż odpowiednią nasadkę i przekręć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara.



3. Podłącz urządzenie do gniazda zasilania i uruchom je za pomocą włącznika.

4. Wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania po zakończonym pompowaniu. Urządzenie nie wyłączy się automatycznie.

5. Aby odłączyć nasadkę oraz wąż przyłączeniowy przekręć je przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

5.2 Wypompowywanie

1. Włóż koniec węża przyłączeniowego do otworu wlotowego w obudowie i przekręć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

2. Do drugiego końca węża przyłączeniowego włóż odpowiednią nasadkę i przekręć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

3. Podłącz urządzenie do gniazda zasilania i uruchom je za pomocą włącznika.

4. Wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania po zakończonym wypompowywaniu. Urządzenie nie wyłączy się automatycznie.

5. Aby odłączyć nasadkę oraz wąż przyłączeniowy przekręć je przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

6. Czyszczenie i konserwacja



• Obudowę pompy elektrycznej (z pominięciem otworu wlotowego/wylotowego) należy czyścić suchą lub lekko wilgotną miękką ściereczką bez użycia detergentu.

• Urządzenie należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.



7. Specyfikacja techniczna



- Napięcie znamionowe: 220-240V ~ 50/60Hz
- Natężenie znamionowe: 2,3A
- Moc znamionowa: 500W
- Ciśnienie robocze: 2,2 PSI
- Długość przewodu zasilającego: 1330 mm
- Wymiary (S x W x G): 170 x 130 x 114 mm
- Waga netto: 0,73 kg

Przekreślony symbol kosza na odpady oznacza, że nie należy wyrzucać tego produktu wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do przetwarzania i recyklingu zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami ochrony środowiska dotyczącymi gospodarowania odpadami. Selektywna zbiórka odpadów przyczynia się do ograniczenia ich potencjalnego negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko, wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych.

Producent:
ARKAS Sp. z o.o.
ul. Kuziennicza 4,
59-400 Jawor, Polska
www.yolco.pl
www.yolco.de

